

Ngày phát hành: 31/03/08

Ngày sửa đổi: 10/08/22

Số bản sửa đổi: 22-01

VT-420 VitalBand

Băng dán Bitum chống thấm

NGOẠI QUAN

Băng màu đen

MÙI

Mùi nhựa đường

CHIỀU RỘNG CUỘN

50mm, 75mm, 100mm,
150mm, 300mm

ĐỘ DÀY

1,5mm

ĐÓNG GÓI

50mm x 1m x 1,5mm / vĩ
(12 vĩ / hộp nhỏ, 144 vĩ /
thùng)

50mm x 3m x 1,5mm /
cuộn
(48 / thùng)

50mm x 10m x 1,5mm /
cuộn
(6 / hộp nhỏ, 36 / thùng)

75mm x 10m x 1,5mm /
cuộn
(24 / thùng)

100mm x 10m x 1,5mm
/ cuộn
(3 / hộp nhỏ, 18 / thùng)

150mm x 10m x 1,5mm
/ cuộn
(2 / hộp nhỏ, 12 / thùng)

300mm x 10m x 1,5mm
/ cuộn
(6 / thùng)

HẠN SỬ DỤNG

24 tháng

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo,
thoáng mát, nhiệt độ
dưới 30°C, tránh đông
lạnh.

NHIỆT ĐỘ THI CÔNG

5 °C – 40 °C

MÔ TẢ



VT-420 VitalBand là một hợp chất bitum màu đen bao gồm một lớp bitum tự dính gốc polymer biến tính, được phủ lên một lớp màng polyethylene mật độ cao bền chắc và được bảo vệ bởi một lớp màng nhôm.

Đây là băng dán chống thấm tức thì, thi công nguội, kinh tế và sẵn sàng sử dụng với độ bền vượt trội. VitalBand mang lại khả năng bám dính tuyệt vời, cải thiện khả năng kháng nhiệt, chống xé rách và đâm thủng, cũng như khả năng kháng hóa chất đối với clorua, sulfat, kiềm và axit.

DỮ LIỆU

KỸ THUẬT

Tỷ trọng	: 1,1 – 1,3
Điểm hóa mềm	: 80 °C
Độ bền bóc	: 20 N

ĐẶC TÍNH

- Độ bám dính tuyệt vời
- Kháng nhiệt, chống xé rách và kháng hóa chất
- Độ bền vượt trội

HƯỚNG DẪN

- **Bảo vệ:** Nhựa đường, tường gạch, bê tông, tấm xi măng sợi, vật liệu kim loại và nhựa, mái nhà và lớp phủ, v.v.
- **Trám kín & Chống thấm:** Khung cửa kính & nhựa, tường chắn mái, cấu trúc giếng trời, v.v.
- **Công tác sửa chữa:** Mái tôn và tấm xi măng sợi, ván lợp, máng xối và ống kim loại, v.v.

CHUẨN BỊ

1. Bề mặt phải sạch, khô và không dính bụi bẩn, dầu mỡ hoặc nước.
2. Các vết nứt rộng hơn 3mm cần được trám và trước khi thi công VitalBand.
3. Tiến hành sửa chữa các vết nứt, vỡ, hở mối nối bằng chất trám có độ bền cao như Vital Mortar.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

1. Nhiệt độ thi công nên nằm trong khoảng từ 5 °C đến 45 °C.
2. Chỉ mở cuộn chiều dài cần thiết và cắt băng dán theo kích thước mong muốn.
3. Đặt băng dán lên khu vực cần phủ và kiểm tra xem chúng có khớp với hình dạng của bề mặt nền đã đánh dấu hay không.
4. Gỡ bỏ lớp giấy lót và dùng đầu ngón tay ấn băng dán vào vị trí.
5. Nếu cần thiết, sử dụng con lăn ép mỗi nối để làm phẳng VitalBand, đảm bảo tiếp xúc tốt.
6. Vật liệu ướt và tất cả dụng cụ, thiết bị có thể được làm sạch bằng dung môi white spirit.
7. Độ bền tối đa đạt được khi nhiệt độ môi trường và bề mặt tại thời điểm thi công và trong tối thiểu 36 giờ sau đó duy trì trên 5 °C.

CẢNH BÁO

Đề xa tầm tay trẻ em. Băng dữ liệu an toàn có sẵn theo yêu cầu. Để biết thêm thông tin về sức khỏe và an toàn, hãy tham khảo băng dữ liệu an toàn mới nhất.

LƯU Ý PHÁP LÝ

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp ở đây là đúng sự thật và đáng tin cậy, nhưng thông tin này chỉ được cung cấp để hướng dẫn khách hàng của chúng tôi. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh từ việc sử dụng thông tin này, do khả năng có sự khác biệt về điều kiện gia công hoặc làm việc và tay nghề nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Người dùng nên tự kiểm tra để xác nhận tính phù hợp của sản phẩm này.

Quét để tìm hiểu cách
sử dụng

